

ООО "Вятская Сетевая Компания"



УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 20 г.

АКТ

ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАМЕРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
РЕЖИМОВ РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА

от 22.12.2022 г.

Наименование ПС	Класс напряжения ПС, кВ	Наименование присоединения	Класс напряжения присоединения, кВ	Номер секции или системы шин	04-00			11-00			21-00		
					U, В	I, А	cos φ	U, В	I, А	cos φ	U, В	I, А	cos φ
ТП-1	6/0,4	ТП-2	6	1	6311	11,82	0,88	6212	25	0,85	6289	26,4	0,88
ТП-1	6/0,4	Трансформатор №1	6	1	6311	8,62	0,88	6212	15	0,85	6289	21,3	0,84
ТП-1	6/0,4	Секционный выключатель	6	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-1	6/0,4	ТП-2	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-1	6/0,4	Трансформатор №2	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-1	6/0,4	Ввод №1	0,4	1	395	120	0,88	381	220	0,87	382	302	0,87
ТП-1	6/0,4	Ввод №2	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-1	6/0,4	Секционный выключатель	0,4	-	395	60	0,88	381	110	0,84	382	145	0,86
ТП-10120-100	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10234	4,65	0,87	10125	5,19	0,86	10236	4,77	0,86
ТП-10120-100	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	388	121	0,88	387	135	0,86	389	125	0,86
ТП-104	6/0,4	Ввод №1	0,4	1	391	98	0,84	384	154	0,85	383	164	0,87
ТП-13	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10224	15,00	0,84	10232	22	0,88	10235	17	0,84
ТП-13	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	393	225	0,84	395	295	330	395	255	0,84
ТП-137	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10224	10	0,85	10336	15	0,86	10334	16	0,85
ТП-137	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	393	150	0,85	397	225	0,86	397	240	0,85
ТП-1456	6/0,4	Ввод №1	0,4	1	387	156	0,87	391	210	0,84	226	230	0,88

ТП-18	10/0,4	Ввод с ВЛ №1	10	1	10229	22	0,86	10244	23	0,87	10125	24	0,87
ТП-18	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10229	16	0,86	10244	17	0,87	10125	19	0,87
ТП-18	10/0,4	Секционный выключатель	10	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-18	10/0,4	Ввод с ВЛ №2	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-18	10/0,4	Трансформатор №2	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-18	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	393	416	0,86	394	442	0,87	389	494	0,87
ТП-18	10/0,4	Ввод №2	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-18	10/0,4	Секционный выключатель	0,4	-	393	211	0,86	394	233	0,87	389	256	0,87
ТП-1954	10/0,4	ТП-1656 ввод №1	10	1	10152	7	0,85	10220	12	0,88	10233	13	0,84
ТП-1954	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10152	6	0,85	10220	9	0,88	10233	10	0,84
ТП-1954	10/0,4	Секционный выключатель	10	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-1954	10/0,4	ТП-1656 ввод №2	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-1954	10/0,4	Трансформатор №2	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-1954	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	390	156	0,85	393	234	0,88	393	260	0,84
ТП-1954	10/0,4	Ввод №2	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-1954	10/0,4	Секционный выключатель	0,4	-	390	77	0,85	393	110	0,88	393	120	0,84
ТП-1656	6/0,4	Трансформатор №1	6	1	6233	8	0,87	6255	11	0,84	6300	16	0,86
ТП-1656	6/0,4	Ввод №1	0,4	1	415	120	0,87	420	165	0,84	425	231	0,86
ТП-2	6/0,4	яч. 14 ТЭЦ	6	1	6122	26	0,82	6201	27	0,83	6244	25	0,84
ТП-2	6/0,4	Трансформатор №1	6	1	6122	10	0,82	6201	11	0,83	6244	10	0,84
ТП-2	6/0,4	ТП-1	6	1	6122	16	0,82	6201	16	0,83	6244	15	0,84
ТП-2	6/0,4	Секционный выключатель	6	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-2	6/0,4	яч. 30 ТЭЦ	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-2	6/0,4	ТП-1	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-2	6/0,4	Трансформатор №2	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-2	6/0,4	Ввод №1	0,4	1	408	150	0,82	410	165	0,83	415	150	0,84
ТП-2	6/0,4	Ввод №2	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-2	6/0,4	Секционный выключатель	0,4	-	408	31	0,82	410	102	0,83	415	150	0,84
ТП-23-50	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10222	9	0,85	10133	8	0,86	10125	7	0,82
ТП-23-50	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	393	234	0,85	389	208	0,86	389	182	0,82
ТП-309	6/0,4	Трансформатор №1	6	1	6211	9	0,8	6222	13	0,81	6133	12	0,86
ТП-309	6/0,4	Трансформатор №2	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-309	6/0,4	Ввод №1	0,4	1	414	135	0,8	415	195	0,81	409	180	0,86
ТП-309	6/0,4	Ввод №2	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-309	6/0,4	Секционный выключатель	0,4	-	414	36	0,8	415	45	0,81	409	145	0,86
ТП-376	6/0,4	Трансформатор №1	6	1	6224	11	0,78	6244	13	0,79	6144	14	0,8

ТП-376	6/0,4	Трансформатор №2	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-376	6/0,4	Ввод №1	0,4	1	414	165	0,78	415	195	0,79	409	210	0,8
ТП-376	6/0,4	Ввод №2	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-376	6/0,4	Секционный выключатель	0,4	-	414	89	0,78	415	122	0,79	409	121	0,8
ТП-4	6/0,4	яч. 6 ТЭЦ	6	1	6245	11	0,89	6233	11	0,9	6255	11	0,89
ТП-4	6/0,4	Трансформатор №1	6	1	6245	11	0,89	6233	11	0,9	6255	11	0,89
ТП-4	6/0,4	яч. 23 ТЭЦ	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-4	6/0,4	Трансформатор №2	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-4	6/0,4	Ввод №1	0,4	1	420	165	0,89	415	165	0,9	417	165	0,89
ТП-4	6/0,4	Ввод №2	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-4	6/0,4	Секционный выключатель	0,4	-	420	100	0,89	415	69	0,9	417	122	0,89
ТП-402-250	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10122	10	0,78	10123	11	0,78	10144	10	0,78
ТП-402-250	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	388	260	0,78	388	286	0,78	390	260	0,78
ТП-51	10/0,4	Ввод с ВЛ №1	10	1	10211	8	0,89	10258	8	0,87	10246	8	0,88
ТП-51	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10211	8	0,89	10258	8	0,87	10246	8	0,88
ТП-51	10/0,4	Секционный выключатель	10	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-51	10/0,4	Ввод с ВЛ №2	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-51	10/0,4	Трансформатор №2	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-51	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	392	206	0,89	394	206	0,87	394	206	0,88
ТП-51	10/0,4	Ввод №2	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-51	10/0,4	Секционный выключатель	0,4	-	392	201	0,89	394	201	0,87	394	201	0,88
ТП-518-100	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10233	11	0,8	10145	12	0,8	10287	13	0,8
ТП-518-100	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	393	286	0,8	390	312	0,8	395	338	0,8
ТП-616-400	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10244	9	0,84	10255	15	0,84	10166	13	0,84
ТП-616-400	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	394	234	0,84	394	390	0,84	391	338	0,84
ТП-913	6/0,4	Трансформатор №1	6	1	6300	8	0,85	6211	7	0,86	6111	7	0,86
ТП-913	6/0,4	Ввод №1	0,4	1	420	120	0,85	410	105	0,86	407	105	0,86
ТП-914	6/0,4	ТП-4 ввод №1	6	1	6133	22	0,87	6121	23	0,89	6222	24	0,9
ТП-914	6/0,4	Трансформатор №1	6	1	6133	11	0,87	6121	10	0,89	6222	11	0,9
ТП-914	6/0,4	ТП-418 ввод №1	6	1	6133	11	0,87	6121	13	0,89	6222	13	0,9
ТП-914	6/0,4	Секционный выключатель	6	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-914	6/0,4	ТП-4 ввод №2	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-914	6/0,4	ТП-418 ввод №2	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-914	6/0,4	Трансформатор №2	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-914	6/0,4	Ввод №1	0,4	1	408	165	0,87	408	150	0,89	414	165	0,9

ТП-914	6/0,4	Ввод №2	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-914	6/0,4	Секционный выключатель	0,4	-	408	100	0,87	408	23	0,89	414	105	0,9
ТП-997	6/0,4	Трансформатор №1	6	1	6012	8	0,74	6015	6	0,74	6014	6	0,75
ТП-997	6/0,4	Ввод №1	0,4	1	400	120	0,74	400	90	0,74	400	90	0,75
ТП-999	6/0,4	Трансформатор №1	6	1	6077	7	0,78	6088	7	0,78	6099	8	0,78
ТП-999	6/0,4	Ввод №1	0,4	1	405	105	0,78	405	105	0,78	407	120	0,78
ТП-17 (Кировхлебпром)	6/0,4	Трансформатор №1	6	1	6211	9	0,8	6222	13	0,81	6133	12	0,86
ТП-17 (Кировхлебпром)	6/0,4	Трансформатор №2	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-17 (Кировхлебпром)	6/0,4	Ввод №1	0,4	1	414	135	0,8	415	195	0,81	409	180	0,86
ТП-17 (Кировхлебпром)	6/0,4	Ввод №2	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-17 (Кировхлебпром)	6/0,4	Секционный выключатель	0,4	-	414	36	0,8	415	45	0,81	409	145	0,86
ТП-1187	6/0,4	Ввод №1	0,4	1	408	165	0,87	408	150	0,89	414	165	0,9
ТП-1187	6/0,4	Ввод №2	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-1187	6/0,4	Секционный выключатель	0,4	-	408	100	0,87	408	23	0,89	414	105	0,9
ТП-1363	6/0,4	Ввод №1	0,4	1	408	150	0,82	410	165	0,83	415	150	0,84
ТП-1363	6/0,4	Ввод №2	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-1363	6/0,4	Секционный выключатель	0,4	-	408	31	0,82	410	102	0,83	415	150	0,84
ТП-1 (пароходство)	6/0,4	ТП-2	6	1	6311	11,82	0,88	6212	25	0,85	6289	26,4	0,88
ТП-1 (пароходство)	6/0,4	Трансформатор №1	6	1	6311	8,62	0,88	6212	15	0,85	6289	21,3	0,84
ТП-1 (пароходство)	6/0,4	Секционный выключатель	6	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-1 (пароходство)	6/0,4	ТП-2	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-1 (пароходство)	6/0,4	Трансформатор №2	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-1 (пароходство)	6/0,4	Ввод №1	0,4	1	395	120	0,88	381	220	0,87	382	302	0,87
ТП-1 (пароходство)	6/0,4	Ввод №2	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-1 (пароходство)	6/0,4	Секционный выключатель	0,4	-	395	60	0,88	381	110	0,84	382	145	0,86

ТП-2 (пароходство)	6/0,4	ТП-3	6	1	6122	26	0,82	6201	27	0,83	6244	25	0,84
ТП-2 (пароходство)	6/0,4	Трансформатор №1	6	1	6122	10	0,82	6201	11	0,83	6244	10	0,84
ТП-2 (пароходство)	6/0,4	ТП-1	6	1	6122	16	0,82	6201	16	0,83	6244	15	0,84
ТП-2 (пароходство)	6/0,4	Секционный выключатель	6	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-2 (пароходство)	6/0,4	ТП-1	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-2 (пароходство)	6/0,4	Трансформатор №2	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-2 (пароходство)	6/0,4	Ввод №1	0,4	1	408	150	0,82	410	165	0,83	415	150	0,84
ТП-2 (пароходство)	6/0,4	Ввод №2	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-2 (пароходство)	6/0,4	Секционный выключатель	0,4	-	408	31	0,82	410	102	0,83	415	150	0,84
ТП-3 (пароходство)	6/0,4	Трансформатор №1	6	1	6233	8	0,87	6255	11	0,84	6300	16	0,86
ТП-3 (пароходство)	6/0,4	Ввод №1	0,4	1	415	120	0,87	420	165	0,84	425	231	0,86
ТП-23 (пароходство)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10244	9	0,84	10255	15	0,84	10166	13	0,84
ТП-23 (пароходство)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	394	234	0,84	394	390	0,84	391	338	0,84
ТП-4 (автосвет)	6/0,4	яч. 6 ТЭЦ	6	1	6122	26	0,82	6201	27	0,83	6244	25	0,84
ТП-4 (автосвет)	6/0,4	Трансформатор №1	6	1	6122	10	0,82	6201	11	0,83	6244	10	0,84
ТП-4 (автосвет)	6/0,4	Секционный выключатель	6	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-4 (автосвет)	6/0,4	яч. 23 ТЭЦ	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-4 (автосвет)	6/0,4	Трансформатор №2	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-4 (автосвет)	6/0,4	Ввод №1	0,4	1	408	150	0,82	410	165	0,83	415	150	0,84
ТП-4 (автосвет)	6/0,4	Ввод №2	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-4 (автосвет)	6/0,4	Секционный выключатель	0,4	-	408	31	0,82	410	102	0,83	415	150	0,84
ТП-1360 (ВТАР)	6/0,4	Ввод №1	0,4	1	408	165	0,87	408	150	0,89	414	165	0,9
ТП-1360 (ВТАР)	6/0,4	Ввод №2	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-1360 (ВТАР)	6/0,4	Секционный выключатель	0,4	-	408	100	0,87	408	23	0,89	414	105	0,9
М-501 (ЮКОН)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10233	11	0,8	10145	12	0,8	10287	13	0,8

М-501 (ЮКОН)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	393	286	0,8	390	312	0,8	395	338	0,8
КТП-137 (Кристалл)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10233	11	0,8	10145	12	0,8	10287	13	0,8
КТП-137 (Кристалл)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	393	286	0,8	390	312	0,8	395	338	0,8
ТП-23-50 (ИП Созинов)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10244	9	0,84	10255	15	0,84	10166	13	0,84
ТП-23-50 (ИП Созинов)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	394	234	0,84	394	390	0,84	391	338	0,84
ТП-13 (Бехтерев)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10233	11	0,8	10145	12	0,8	10287	13	0,8
ТП-13 (Бехтерев)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	393	286	0,8	390	312	0,8	395	338	0,8
ТП-402 (технопарк)	6/0,4	Трансформатор №1	6	1	6122	10	0,82	6201	11	0,83	6244	10	0,84
ТП-402 (технопарк)	6/0,4	Ввод №1	0,4	1	408	150	0,82	410	165	0,83	415	150	0,84
ТП-1618	6/0,4	Ввод №1	6	1	6122	26	0,82	6201	27	0,83	6244	25	0,84
ТП-1618	6/0,4	Трансформатор №1	6	1	6122	10	0,82	6201	11	0,83	6244	10	0,84
ТП-1618	6/0,4	Секционный выключатель	6	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-1618	6/0,4	Ввод №2	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-1618	6/0,4	Трансформатор №2	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-1618	6/0,4	Ввод №1	0,4	1	408	150	0,82	410	165	0,83	415	150	0,84
ТП-1618	6/0,4	Ввод №2	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-1618	6/0,4	Секционный выключатель	0,4	-	408	31	0,82	410	102	0,83	415	150	0,84
ТП-101-25 (Мегафон)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10244	9	0,84	10255	15	0,84	10166	13	0,84
ТП-101-25 (Мегафон)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	394	234	0,84	394	390	0,84	391	338	0,84
Г-713 (Мегафон)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10241	2	0,85	10266	3	0,87	10185	2	0,89
Г-713 (Мегафон)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	380	50	0,85	399	75	0,87	396	50	0,89
И-504 (Мегафон)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10111	3		10212	1		10243	1	
И-504 (Мегафон)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	381	75		381	25		400	25	
К-204 (Мегафон)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10239	2		10249	1		10263	1	
К-204 (Мегафон)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	388	50		397	25		391	25	

КТП 607-25 (Мегафон)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10241	1	10144	2	10134	1
КТП 607-25 (Мегафон)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	389	25	391	50	400	25
КТП-11-814 (Мегафон)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10148	3	10152	3	10215	3
КТП-11-814 (Мегафон)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	394	75	388	75	387	75
КТП-12-414 (Мегафон)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10214	1	10154	3	10125	1
КТП-12-414 (Мегафон)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	390	25	394	75	390	25
КТП-31-804 (Мегафон)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10288	3	10100	3	10116	2
КТП-31-804 (Мегафон)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	397	75	389	75	380	50
КТП-103 (Мегафон)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10265	3	10142	3	10157	3
КТП-103 (Мегафон)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	393	75	384	75	391	75
КТП-106 (Мегафон)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10255	2	10178	2	10280	1
КТП-106 (Мегафон)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	392	50	398	50	387	25
КТП-302 (Мегафон)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10170	3	10168	2	10105	1
КТП-302 (Мегафон)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	381	75	383	50	383	25
КТП-405-25 (Мегафон)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10112	3	10160	2	10262	3
КТП-405-25 (Мегафон)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	380	75	386	50	381	75
КТП-424-40 (Мегафон)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10137	1	10126	3	10123	3
КТП-424-40 (Мегафон)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	397	25	388	75	392	75

П-102 (Мегафон)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10206	3		10132	3		10238	2	
П-102 (Мегафон)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	384	75		381	75		394	50	
ТП-11 (Мегафон)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10159	2		10105	2		10151	3	
ТП-11 (Мегафон)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	397	50		399	50		387	75	
ТП-406 (Мегафон)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10112	2		10223	2		10109	1	
ТП-406 (Мегафон)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	382	50		388	50		400	25	
Ю-1203 (Мегафон)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10129	1		10237	2		10248	3	
Ю-1203 (Мегафон)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	399	25		397	50		390	75	
ТП-604 (Мегафон)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10289	1		10209	2		10119	1	
ТП-604 (Мегафон)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	386	25		380	50		397	25	
ТП-Са-5303 (Слободская Агропромтехника)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1		11	0,8		12	0,8		13	0,8
					10118			10266			10206		
ТП-Са-5303 (Слободская Агропромтехника)	10/0,4	Ввод с опоры №88	10	1	10118	11	0,8	10266	12	0,8	10206	13	0,8
ТП-Са-5303 (Слободская Агропромтехника)	10/0,4	Ввод с опоры №89	10	2		11	0,8		12	0,8		13	0,8
					10211			10292			10252		
ТП-Са-5303 (Слободская Агропромтехника)	10/0,4	Трансформатор №2	10	2	10211	11	0,8	10292	12	0,8	10252	13	0,8
ТП-Са-5303 (Слободская Агропромтехника)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1		275	0,82		300	0,83		325	0,84
					393			399			394		

ТП-Са-5303 (Слободская Агропромтехника)	10/0,4	Ввод №2	0,4	2	383	275	0,82	383	300	0,83	400	325	0,84
ТП-Са-5303 (Слободская Агропромтехника)	10/0,4	Секционный выключатель	0,4	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-910 (Связьстрой)	6/0,4	Ввод №1	6	1	6122	26	0,82	6201	27	0,83	6244	25	0,84
ТП-910 (Связьстрой)	6/0,4	Трансформатор №1	6	1	6122	10	0,82	6201	11	0,83	6244	10	0,84
ТП-910 (Связьстрой)	6/0,4	Секционный выключатель	6	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-910 (Связьстрой)	6/0,4	Ввод №2	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-910 (Связьстрой)	6/0,4	Трансформатор №2	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-910 (Связьстрой)	6/0,4	Ввод №1	0,4	1	408	150	0,82	410	165	0,83	415	150	0,84
ТП-910 (Связьстрой)	6/0,4	Ввод №2	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-910 (Связьстрой)	6/0,4	Секционный выключатель	0,4	-	408	31	0,82	410	102	0,83	415	150	0,84
ТП-372 (автосвет)	6/0,4	Ввод №1	6	1	6122	26	0,82	6201	27	0,83	6244	25	0,84
ТП-372 (автосвет)	6/0,4	Трансформатор №1	6	1	6122	10	0,82	6201	11	0,83	6244	10	0,84
ТП-372 (автосвет)	6/0,4	Секционный выключатель	6	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-372 (автосвет)	6/0,4	Ввод №2	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-372 (автосвет)	6/0,4	Трансформатор №2	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-372 (автосвет)	6/0,4	Ввод №1	0,4	1	408	150	0,82	410	165	0,83	415	150	0,84
ТП-372 (автосвет)	6/0,4	Ввод №2	0,4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-372 (автосвет)	6/0,4	Секционный выключатель	0,4	-	408	31	0,82	410	102	0,83	415	150	0,84
ТП-1154 (кристалл)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10105	11	0,8	10249	12	0,8	10100	13	0,8

ТП-1154 (кристалл)	10/0,4	Ввод №1	10	1	10105	11	0,8	10249	12	0,8	10100	13	0,8
ТП-1154 (кристалл)	10/0,4	Ввод №2	10	2	10272	11	0,8	10279	12	0,8	10192	13	0,8
ТП-1154 (кристалл)	10/0,4	Трансформатор №2	10	2	10272	11	0,8	10279	12	0,8	10192	13	0,8
ТП-1154 (кристалл)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	388	275	0,82	381	300	0,83	388	325	0,84
ТП-1154 (кристалл)	10/0,4	Ввод №2	0,4	2	400	275	0,82	384	300	0,83	389	325	0,84
ТП-1154 (кристалл)	10/0,4	Секционный выключатель	0,4	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КТП-401-250 (сок "Силикат")	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10127	2	0,85	10164	1	0,87	10300	1	0,89
КТП-401-250 (сок "Силикат")	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	391	50	0,85	397	25	0,87	398	25	0,89
ТП-540-160 (Головизнинцы)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10149	1	0,85	10268	2	0,87	10254	1	0,89
ТП-540-160 (Головизнинцы)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	383	25	0,85	387	50	0,87	392	25	0,89
ТП-1952 (евростройсервис)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10270	1	0,85	10237	3	0,87	10234	2	0,89
ТП-1952 (евростройсервис)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	393	25	0,85	389	75	0,87	384	50	0,89
ТП-1914 (альянс)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10246	11	0,8	10133	12	0,8	10202	13	0,8
ТП-1914 (альянс)	10/0,4	Ввод №1	10	1	10246	11	0,8	10133	12	0,8	10202	13	0,8
ТП-1914 (альянс)	10/0,4	Ввод №2	10	2	10249	11	0,8	10207	12	0,8	10264	13	0,8
ТП-1914 (альянс)	10/0,4	Трансформатор №2	10	2	10249	11	0,8	10207	12	0,8	10264	13	0,8
ТП-1914 (альянс)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	396	275	0,82	395	300	0,83	381	325	0,84
ТП-1914 (альянс)	10/0,4	Ввод №2	0,4	2	397	275	0,82	386	300	0,83	381	325	0,84
ТП-1914 (альянс)	10/0,4	Секционный выключатель	0,4	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-1914 (альянс)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10195	11	0,8	10139	12	0,8	10140	13	0,8
ТП-1914 (альянс)	10/0,4	Ввод №1	10	1	10195	11	0,8	10139	12	0,8	10140	13	0,8
ТП-1914 (альянс)	10/0,4	Ввод №2	10	2	10138	11	0,8	10177	12	0,8	10257	13	0,8
ТП-1914 (альянс)	10/0,4	Трансформатор №2	10	2	10138	11	0,8	10177	12	0,8	10257	13	0,8
ТП-1914 (альянс)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	386	275	0,82	386	300	0,83	384	325	0,84
ТП-1914 (альянс)	10/0,4	Ввод №2	0,4	2	382	275	0,82	380	300	0,83	398	325	0,84

РТП-109 (стройсоюз)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10271	11	0,8	10220	12	0,8	10108	13	0,8
РТП-109 (стройсоюз)	10/0,4	Ввод №1	10	1	10271	11	0,8	10220	12	0,8	10108	13	0,8
РТП-109 (стройсоюз)	10/0,4	Ввод №2	10	2	10242	11	0,8	10147	12	0,8	10174	13	0,8
РТП-109 (стройсоюз)	10/0,4	Трансформатор №2	10	2	10242	11	0,8	10147	12	0,8	10174	13	0,8
РТП-109 (стройсоюз)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	391	275	0,82	391	300	0,83	391	325	0,84
РТП-109 (стройсоюз)	10/0,4	Ввод №2	0,4	2	399	275	0,82	398	300	0,83	391	325	0,84
РТП-109 (стройсоюз)	10/0,4	Секционный выключатель	0,4	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-13 (лесная сказка ВСК)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10208	1	0,85	10163	2	0,87	10278	1	0,89
ТП-13 (лесная сказка ВСК)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	393	25	0,85	393	50	0,87	399	25	0,89
ТП-40 (Староверческое ВСК)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10216	3	0,85	10139	3	0,87	10206	3	0,89
ТП-40 (Староверческое ВСК)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	385	75	0,85	384	75	0,87	383	75	0,89
ТП-604 (Бурмакино Билайн)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10208	1	0,85	10256	2	0,87	10174	1	0,89
ТП-604 (Бурмакино Билайн)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	386	25	0,85	395	50	0,87	384	25	0,89
ТП-306 (Балезинщина Билайн)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10202	1	0,85	10105	1	0,87	10175	3	0,89
ТП-306 (Балезинщина Билайн)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	388	25	0,85	400	25	0,87	394	75	0,89
ТП-В218 (Луза Билайн)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10294	1	0,85	10179	2	0,87	10269	3	0,89
ТП-В218 (Луза Билайн)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	389	25	0,85	399	50	0,87	397	75	0,89

ТП-1033 (Исуповская Билайн)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10244	2	0,85	10198	3	0,87	10117	2	0,89
ТП-1033 (Исуповская Билайн)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	388	50	0,85	380	75	0,87	383	50	0,89
ТП-БС№52432 (Котельнич Билайн)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10104	3	0,85	10241	2	0,87	10136	2	0,89
ТП-БС№52432 (Котельнич Билайн)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	380	75	0,85	400	50	0,87	392	50	0,89
ТП-21-70 (Котельнич Билайн)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10278	2	0,85	10263	1	0,87	10266	1	0,89
ТП-21-70 (Котельнич Билайн)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	396	50	0,85	389	25	0,87	385	25	0,89
ТП-БС№52437 (Юрья Билайн)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10115	2	0,85	10200	2	0,87	10187	3	0,89
ТП-БС№52437 (Юрья Билайн)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	392	50	0,85	400	50	0,87	381	75	0,89
ТП-3022 (Зуи Билайн)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10234	3	0,85	10149	2	0,87	10193	3	0,89
ТП-3022 (Зуи Билайн)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	386	75	0,85	394	50	0,87	380	75	0,89
ТП-516 (Высоково Билайн)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10247	2	0,85	10233	2	0,87	10191	2	0,89
ТП-516 (Высоково Билайн)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	389	50	0,85	389	50	0,87	381	50	0,89
ТП-222 (Серичи Билайн)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10210	3	0,85	10199	1	0,87	10270	2	0,89
ТП-222 (Серичи Билайн)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	396	75	0,85	399	25	0,87	398	50	0,89

ТП-Ю425 (Долгое Билайн)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10196	2	0,85	10157	3	0,87	10176	3	0,89
ТП-Ю425 (Долгое Билайн)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	394	50	0,85	383	75	0,87	394	75	0,89
ТП-М115 (Шленики Билайн)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10106	2	0,85	10117	1	0,87	10164	2	0,89
ТП-М115 (Шленики Билайн)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	398	50	0,85	391	25	0,87	392	50	0,89
ТП-217 (Пунгино Билайн)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10251	3	0,85	10131	2	0,87	10254	2	0,89
ТП-217 (Пунгино Билайн)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	385	75	0,85	381	50	0,87	386	50	0,89
ТП-614 (Чуваши Билайн)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10267	3	0,85	10281	3	0,87	10152	2	0,89
ТП-614 (Чуваши Билайн)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	394	75	0,85	391	75	0,87	392	50	0,89
ТП-303 (Фаленки Билайн)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10170	1	0,85	10141	1	0,87	10118	2	0,89
ТП-303 (Фаленки Билайн)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	388	25	0,85	391	25	0,87	392	50	0,89
ТП-2 (Техносервис)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10215	11	0,8	10140	12	0,8	10182	13	0,8
ТП-2 (Техносервис)	10/0,4	Ввод №1	10	1	10215	11	0,8	10140	12	0,8	10182	13	0,8
ТП-2 (Техносервис)	10/0,4	Ввод №2	10	2	10200	11	0,8	10210	12	0,8	10296	13	0,8
ТП-2 (Техносервис)	10/0,4	Трансформатор №2	10	2	10200	11	0,8	10210	12	0,8	10296	13	0,8
ТП-2 (Техносервис)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	400	275	0,82	380	300	0,83	384	325	0,84
ТП-2 (Техносервис)	10/0,4	Ввод №2	0,4	2	398	275	0,82	398	300	0,83	399	325	0,84
ТП-2 (Техносервис)	10/0,4	Секционный выключатель	0,4	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП-4 (Техносервис)	10/0,4	Трансформатор №1	10	1	10209	1	0,85	10246	2	0,87	10233	2	0,89

ТП-4 (Техносервис)	10/0,4	Ввод №1	0,4	1	399	25	0,85	396	50	0,87	388	50	0,89
-----------------------	--------	---------	-----	---	-----	----	------	-----	----	------	-----	----	------

Замеры выполнил: